

ОЧИСТКА

Перед очисткой всегда отключайте подогреватель Instant Warmer от сети.

Перед каждым использованием мойте емкость для воды и крышку вручную в теплой воде с мылом, тщательно ополосните и высушите.

ВНИМАНИЕ! Подогреватель воды Instant Warmer содержит электронные компоненты. Попадание воды на электронику может привести к необратимым повреждениям, на которые не распространяется гарантия.

Обратите внимание на следующее:

- Не погружайте подогреватель Instant Warmer в воду или другую жидкость.
- Только мойка вручную. Нельзя мыть в посудомоечной машине. Использование посудомоечной машины может привести к повреждению встроенной электроники.
- Примечание. Если подогреватель Instant Warmer случайно погрузился в воду и внутрь попала вода, протрите его чистой сухой тканью и дайте полностью высохнуть перед следующим использованием.
- Основание следует протирать только влажной тканью.
- Никогда не используйте абразивные губки для очистки деталей подогревателя.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Удаляйте накипь с нагревательной пластины подогревателя Instant Warmer каждые 2–3 недели (или по мере необходимости), чтобы предотвратить неисправность или выход изделия из строя. При длительном использовании на нагревательной пластине могут оседать минеральные остатки, особенно в районах с жесткой водой.

- Перед очисткой от накипи опорожните емкость для воды.
- Налейте 60 мл белого уксуса на нагревательную пластину и оставьте примерно на 30 минут.
- Вылейте уксус из емкости для воды и тщательно промойте емкость для воды.
- Протрите нагревательную пластину и внутреннюю поверхность емкости для воды чистой сухой тканью. После очистки на поверхности могут остаться пятна — они не причиняют вреда и не влияют на работу устройства.
- После завершения очистки от накипи вы можете использовать изделие в обычном режиме.

babybrezza.me

Обращение в службу поддержки

Если ваше изделие Baby Brezza неисправно, обратитесь в местную службу поддержки: babybrezza.me

Email: customerservice@babybrezza.me

© 2026 Baby Brezza Enterprises LLC

3

baby brezza®

babybrezza®
Packaging Design

Instant Warmer Instructions Manual - Middle East - Russian
BRZ0057 Instant Warmer IM ME Russian 260313.ai
Date: 03/13/2026

6"

baby brezza®

instant warmer

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДЫ ДЛЯ СМЕСИ

Инструкции

по установке, использованию и очистке



Прочитайте инструкции полностью, чтобы убедиться в том, что подогреватель воды работает правильно каждый раз.

9"

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

При использовании электрических приборов следует всегда соблюдать правила техники безопасности, в том числе следующие:

1. Ознакомьтесь со всеми инструкциями перед использованием.
2. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте только рукоятки и переключатели.
3. Во избежание поражения электрическим током не погружайте кабель питания, вилку или само устройство в воду или другие жидкости.
4. Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Дети не должны выполнять очистку и техническое обслуживание устройства без присмотра взрослого.
5. Приборами могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не имеющие достаточного опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности.
6. Дети не должны играть с прибором.
7. Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем устройства, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.
8. Устанавливайте устройство на ровную поверхность. Убедитесь, что под ним нет мусора, а резиновые ножки соприкасаются с поверхностью.
9. Только для бытового использования. Не используйте устройство на улице.
10. Не допускайте свисания кабеля питания со стола или рабочей поверхности и следите за тем, чтобы кабель не касался горячих поверхностей.
11. Не размещайте устройство на горячей газовой или электрической плите или духовке, а также рядом с ними.
12. При обращении с устройством, содержащим горячие жидкости, необходима чрезвычайная осторожность.
13. Используйте устройство только по назначению.
14. Любое неправильное использование, например наливание в емкость для воды жидкости, отличной от воды, может привести к травмам.
15. После нагрева или удаления всей воды из емкости для воды поверхность нагревателя остается нагретой.
16. За исключением очистки, любое другое обслуживание устройства должно выполняться только авторизованным специалистом по обслуживанию.
17. Обязательно выключайте устройство перед отключением от розетки.
18. Используйте короткий сетевой шнур, чтобы снизить риск его запутывания или случайного спотыкания о него. Доступны удлинители, которые можно использовать при условии соблюдения осторожности.
19. Если используется удлинитель, убедитесь, что его номинальные электрические характеристики соответствуют характеристикам устройства. Номинальные электрические характеристики кабеля или удлинителя должны быть не ниже номинальных характеристик устройства. Размещайте шнур удлинителя так, чтобы он не свисал с края стола или рабочей поверхности, где его могут потянуть дети или случайно зацепить.
20. Не используйте устройство, если шнур питания или вилка повреждены, а также после неисправности, падения или любого повреждения. Обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов Baby Brezza, используя контактную информацию на обратной стороне обложки.



Эта маркировка означает, что изделия не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами на территории ЕС. Во избежание возможного ущерба для окружающей среды или здоровья людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте устройство ответственным образом, способствуя экологичному повторному использованию материальных ресурсов. Сдайте отработавшее устройство в специализированный центр переработки или обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели устройство. Он сможет отправить устройство на безопасную для окружающей среды переработку.

ВСЕГДА используйте кипяченую, охлажденную воду или воду в бутылках, подходящую для приготовления детских смесей.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Компоненты подогревателя воды для смеси Instant Warmer

узнайте подробнее о вашем подогревателе воды от компании Baby Brezza



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Никогда не наполняйте емкость для воды смесью.
- Всегда используйте дистиллированную или кипяченую воду, охлажденную до комнатной температуры
- Никогда не наливайте кипяток в емкость для воды.
- Всегда наливайте воду выше отметки MIN (Минимум)
- Всегда закрывайте емкость для воды крышкой, чтобы избежать загрязнения.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1 Перед первым использованием вымойте емкость для воды и крышку вручную. Смотрите инструкции по очистке на стр. 3
- 2 Подключите шнур питания к розетке, чтобы включить подогреватель Instant Warmer. При подключении к сети загорится синий светодиод (подогреватель выключен — режим комнатной температуры).
- 3 Наполните емкость для воды таким количеством воды, которое вы планируете использовать в течение дня. Мы рекомендуем выключать прибор через 24–48 часов после использования, обновлять воду каждые 24–48 часов и ополаскивать емкость для воды при каждом повторном наполнении.
- 4 Нажмите кнопку питания, чтобы включить подогреватель воды для смеси.
- 5 Нажмите кнопку Temperature (Температура), чтобы выбрать желаемую температуру.
 - Синий светодиод = подогреватель выключен, комнатная температура
 - Желтый светодиод = температура тела*
 - Красный светодиод = чуть теплее температуры тела*

Во время нагрева воды светодиод будет мигать. Когда вода нагреется до выбранной температуры, светодиод будет гореть. Вы можете оставить подогреватель Instant Warmer включенным и установить нужную температуру, чтобы теплая вода всегда была готова.

* Время подогрева может составлять 10–20 минут в зависимости от начальной температуры воды, налитой в емкость для воды.
- 6 Поместите бутылочку под дозирующий носик и нажмите на дозирующий рычаг, чтобы налить воду. Отпустите рычаг, чтобы прекратить дозирование.
- 7 Насыпьте сухую смесь в бутылочку. Всегда соблюдайте пропорции смешивания и инструкции по приготовлению, указанные производителем смеси.

Примечание. Если подогреватель воды для смеси Instant Warmer настроен на комнатную температуру (синий светодиод), то через 20 минут светодиод погаснет, и подогреватель воды перейдет в режим энергосбережения. Для использования подогревателя после перехода в режим энергосбережения нажмите кнопку питания, чтобы включить подогреватель воды для смеси, а затем нажмите кнопку Температура, чтобы выбрать желаемую температуру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модели: BRZ0057, BRZ0071, BRZ0087, BRZ0109	Мощность нагревателя: 160 Вт
Потребляемая мощность • В режиме ожидания: 0,2 Вт	Напряжение питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц
	Ток: 0.69 А